



## Owner's Manual

RIBALTA 1

PR 1350



## VORSICHT

- Dieses Gerät erhitzt sich auf hohe Temperaturen. Vermeiden Sie jede direkte Berührung seiner metallischen Teile.
- Dieses Gerät darf ausschließlich in geschlossenen Räumen betrieben werden. Angaben bezüglich der max. zulässigen Umgebungstemperatur, des Mindestabstandes zu entzündlichen Materialien und des zulässigen Neigungswinkels finden Sie auf der Etikette des Produktes.
- Dieses Gerät muß mit einem vornliegenden Splitterschutz (Schutzgitter oder –glas) ausgerüstet sein. Sollte im Lieferumfang kein Splitterschutz enthalten sein, so kaufen Sie einen entsprechenden und setzen diesen, vor Inbetriebnahme des Gerätes ein.
- Sollte keine automatische allpolige Trennung vom Netz eingebaut sein, so trennen Sie das Gerät vor dem Auswechseln bzw. Einbau der Lampe vom Stromnetz ab.
- Ersetzen Sie beschädigte oder von der Hitze deformierten Lampen, Splitterbeschutzungen oder Linsen (wo vorhanden). Stellen Sie sicher, daß Lampe, bzw. Splitterschutz, vor dem Ausbau, vollständig abgekühlt sind. Zum korrekten Einbau der Lampe, beachten Sie bitte die in der Lampenverpackung enthaltenen Hinweise des Lampenherstellers.
- Das Gerät muß zusätzlich mit einem Sicherheitsseil bzw. einer –kette gesichert werden. Sollte keine zusätzliche Sicherung im Lieferumfang enthalten sein, so kaufen Sie eine und bringen sie es am Gerät an, bevor Sie es benutzen.
- Ersatz und Reparatur von Einzelteilen des Gerätes dürfen nur vom Fachpersonal und ausschließlich mit Originalteilen von ausgeführt werden.
- Alle Teile der elektrischen Verkabelung dürfen ausschließlich vom Fachpersonal und nur durch originaltreue oder gleichwertige Teile, dem Schaltplan entsprechend, ersetzt werden.
- Die Installation des Gerätes unterliegt den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen des Landes, wo das Gerät verwendet wird, und darf nur vom Fachpersonal durchgeführt werden.

## VERBINDUNG MIT DEM STROMNETZ

Stellen Sie sicher, daß der Netzstecker, den Sie am Gerät anbringen, für die Lampenleistung ausgelegt ist. Beziehen Sie sich zur korrekten Verkabelung auf die, am Ende des Netzkabels, angebrachte Etikette. Bevor Sie den Scheinwerfer endgültig einbauen, überprüfen Sie die korrekte Funktion der Lampe durch Verbindung mit einem durch Sicherung geschützten Netzanschluß. Schützen Sie das Gerät durch eine, der Lampenleistung entsprechende Sicherung ab.

## FARBFOLIEN

Verwenden Sie nur hochtemperatur Beständige Farbfolien aus Polycarbonat oder ähnliche Materialien.

## EINBAU

Dieses Gerät ist mit einem Aufhängebügel versehen, der um das Gehäuse herum schwenkbar ist, und folglich eine stehende, wie auch hängende Montage erlaubt. Die 12,5mm Bohrung im Bügel erlaubt die Aufnahme eines Hakens oder eines Stativzapfens. Stellen Sie sicher, daß der Punkt, an dem Sie das Gerät befestigen, für dessen Gewicht ausgelegt ist.

## WARTUNG


Zur optimalen Funktion des Gerätes empfehlen wir eine periodische Wartung bei kaltem, und vom Netz getrennten, Gerät.

- Putzen Sie alle reflektierenden Teile des Gerätes wie Spiegel, Reflektoren oder Linsen (wo vorhanden). Falls nötig, öffnen Sie das Gerät.
- Kontrollierten Sie Lampe, Splitterschutz und (wo vorhanden) Linse, und ersetzen Sie beschädigte Teile.
- Putzen Sie die Lüftungskanäle des Lampengehäuses bzw. (wo vorhanden) den Lüfter, um eine normale Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die interne und externe Verkabelung und ersetzen Sie jedweilige, durch Hitze oder mechanische Beanspruchung, beschädigte Kabeln.

## ERSATZTEILE

Alle Einzelteile sind als Ersatzteile erhältlich.

Die Firma behält sich das Recht vor, jeweilige Veränderungen dieser Publikation, ohne vorherige Ankündigung, vorzunehmen.



## ZUBEHÖRTEILE



Farbfilterrahmen



Schutznetzrahmen



2-Flügelige-Torblende



3-Flügelige-Torblende



4-Flügelige-Torblende



WORLD LIGHTING CHALLENGE  
Professional Lighting Manufacturer

Via Bulgaria, 16 - 46042 CASTEL GOFFREDO (MN)  
Telefono 0376/779483 - Fax 0376/779682 - 0376/779552  
<http://www.griven.com/> e-mail [griven@griven.com](mailto:griven@griven.com)  
<http://www.griven.it/> e-mail [griven@griven.it](mailto:griven@griven.it)